MT-16 Grain Moisture Tester

Scale for Raw Coffee

Set the Grain Scale to Zero (-0-)

Meter Reading	Percent Moisture
1930	8.8
1920	9.4
1910	10.0
1900	10.6
1880	11.6
1860	12.6
1840	13.6
1820	14.4
1800	15.0
1780	15.6
1760	16.2
1740	16.7
1720	17.2
1700	17.7
1650	18.7
1600	19.6
1550	20.5
1500	21.3
1400	22.8
1300	24.3
1200	25.8
1100	27.4
1000	29.0
900	30.6
800	32.2
700	33.9
600	35.5