



Especificaciones de uso para el Data Logger

Cómo usar el Data Logger ("Logger") de Temprecord

1. El Data Logger, NO DEBE, de ser expuesto en ambientes en donde la temperatura vaya mas allá de los siguientes rangos:
 - Cubierta del Logger: -25°C a 60°C para Mon-T, Terrestre / Exportar, Econolog y Multitrip Verde y RH
 - Cubierta del Logger: -50°C a $+60^{\circ}\text{C}$ para Multitrip Verde y Azul de Baja Temperatura, Multitrip Azul Supercool y Científico.
 - Sonda Estándar: -50°C a $+110^{\circ}\text{C}$ para Multitrip Verde y Multitrip Azul de Baja Temperatura.
 - Sonda de Baja Temperatura: -80°C a $+110^{\circ}\text{C}$ para Multitrip Azul Superccol y Científico.
2. El Data Logger no debe quedar sumergido a una profundidad de 1 metro, por más de 30 minutos.
3. El Data Logger no debe de ser perforado, romperlo o dejarlo caer.
4. La parte frontal del Logger no debe de ser removido por ninguna razón.
5. El Data Logger no debe de ser expuesto en lugares en donde haya altas emisiones de estática, así como cualquier otro instrumento de precisión.
6. El Data Logger, no debe de ser retirado de la interfaz del lector antes de que la programación o de la descarga de datos se haya completado. (El resultado es similar a un archivo en una memoria USB, si la memoria se retira de la PC antes de que la acción haya sido completada esta se dañara.)
7. Si cualquiera de los incisos antes mencionados ocurre, entonces el Data Logger debe de ser enviado a Temprecord para revisarlo, probarlo y re calibrarlo. Una cuota estándar es aplicable.
8. Antes de usar el Logger, este debe de ser reseteado y chequearlo usando el programa "Temprecord for Windows" o "Palm Application". Es responsabilidad del usuario asegurarse que los parámetros correctos están siendo aplicados al Logger, ya que estos son parámetros preestablecidos en la fábrica acorde a las especificaciones del producto.
9. Temprecord International Limited, no acepta ninguna responsabilidad, incluyendo la perdida consecuente, para cualquier producto en donde un Logger es utilizado en contravención de los requisitos de este programa o el producto se utilizó no de acuerdo a los procedimientos establecidos.

